

Теплосчетчики СТ-10-К, СТ-10-К-М

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vry@nt-rt.ru || сайт: <https://vodomer.nt-rt.ru/>

СТ-10 теплосчетчик

Квартирные и общедомовые (промышленные) теплосчетчики СТ-10 предназначены для учёта объема энергии тепла, электроэнергии, расхода холодной и горячей воды. Теплосчетчик СТ-10 может использоваться и для сбора информации о расходе энергоресурсов.



၂. တစ်ဖန် ဝန်ထမ်းများ၏ အသံများကို ဖော်ပြရန်

[illegible]

Функциональные возможности теплосчетчика СТ-10:

- вычисление и индикация тепловой энергии, ГКал;
- измерение и индикация объема теплоносителя в подающем и/или обратном трубопроводах, а также от дополнительных счетчиков, м³;
- измерение и индикация температуры и разности температур в подающем и обратном трубопроводах, °C;
- измерение температуры в трубопроводе, на который устанавливают 3-ий счётчик воды, при этом показывается два объёма по 3-ему счётчику (прошедший объём воды и объём воды с температурой выше, чем запрограммированная), °C;
- измерение и индикация времени работы теплосчетчика, ч;
- вычисление и индикация электрической энергии (при подключении к счетчику электроэнергии с дистанционным выходом); периодическое фиксирование параметров во внутренней энергетически независимой памяти; передачу данных по интерфейсу RS232, RS485, USB, GSM.

Преимущества теплосчетчика СТ-10:

- простота настройки и эксплуатации;
- автономное питание от встроенной литиевой батареи (не менее 5 лет);
- архивация данных до 1080 часов и 360 суток (в зависимости от модификации);
- возможность установки параметров как при производстве(по заказу), так и непосредственно на объекте;
- возможность работать во всех типах систем теплоснабжения;
- возможность контроля ГВС и прекращения её расчета при значении температуры ниже запрограммированной;
- наличие интерфейсов для связи с ПК и другими устройствами для снятия показаний: COM порт, RS485, GSM, Ethernet(в зависимости от модификации);
- возможность работать со всеми видами счетчиков воды(тахометрические, ультразвуковые, электромагнитные); Бесплатное ПО для диспетчеризации узлов учета тепловой энергии.

Технические характеристики теплосчетчика СТ-10

Принцип работы теплосчётчиков СТ-10 основан на измерении объема, температуры и давления теплоносителя при помощи внешних первичных преобразователей и последующем вычислении тепловой энергии путем обработки результатов измерений вычислительным блоком.

Базовый состав теплосчетчика СТ-10 включает в себя

- Вычислитель ВТЭ-1 x 1 шт.
- Первый основной счетчик горячей воды (ВСТ, ВСТН, ВСЭ и другие) x 1 шт.
- Комплект термопреобразователей (Pt 500) x 2 шт.
- Преобразователь давления ПД (если поддерживается моделью вычислителя).
- Защитные гильзы x 2 шт.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: vry@nt-rt.ru || сайт: <https://vodomer.nt-rt.ru/>